

# Übersicht Bedienung

## Information

## Funktion

## Funktion

## Information

min. 0-5, max. 3,75 bar

Taste Massagedruck

19

Geschwindigkeitsstufen

Taste Speed (Düsenwagen)

18

Massagebereich

Taste Lendenbereich

17

Massagebereich

Taste Oberkörper

16

Massagebereich

Taste Punkt

15

Programmauswahl

Taste Programm

14

Massageart

Taste Parallel

13

Massageart

Taste Kreis

12

Taste **START/STOP**

11

0000

1

Anzeige Display

4-stellig

2

Taste Massagezeit

—

3

Taste Rückenlänge

45, 55, 65

4

Taste Nacken/Schulter

Massagebereich

5

Taste Plus, Taste Minus

—

6

Taste Unterkörper

Massagebereich

7

Taste Ganzkörper

Massagebereich

8

Taste Zone

Massagebereich

9

Taste Spiegelbild

Massageart

10

Taste Parallel/  
Streich

Massageart

### Massageart:

Parallel-M.

Spiegel-M.

Kreis-M.

Parallel-/Streich-M.

Oberkörper

Schulter/Nacken

Lendenbereich

Unterkörper

